




























Funktionstasten

	Wahlwiederholung
	Makeln/Halten, Rückfrage
	Mikrofon stumm schalten
 Lauthören/Freisprechen	Wechsel auf Freisprechen: Taste  drücken und festhalten - Hörer auflegen - Taste  loslassen.
	Anrufbeantworter/ Anrufweitschaltung ein/aus
 +  	Lautstärke ändern
	Licht, wenn programmiert
	Türöffner, wenn programmiert

Displaysymbole

	Funktion kann mit Taste  ausgewählt werden
	Wechsel der Menüebene mit Taste 
	Zeitsteuerung aktiv
	Lautsprecher aktiv
 	Freisprecher aktiv
	Mikrofon ausgeschaltet

Menütasten

 	Menüauswahl
	Menüebene aufwärts
	Menüebene abwärts
	Auswählen/Übernehmen
	Stop/Abbrechen